Выход воды может быть вызван только засорением или браком воздухоотводчика. Такое бывает. когда воздухоотводчик используется дво время заполнения системы водой. Прибор не способен пропустить большие объемы воздуха и выходт из строя. Поэтому на период заполнения систем, клапан воздухоотводчика должен быть закрыт, а для выпуска воздуха надлежит использовать патрубок с шаровым краном